


# RouterBOARD 260GS

The RB260GS is a smart switch with five Gigabit Ethernet ports, and one SFP cage. It can be configured through a web browser. The device is powered by MikroTik SwOS.



## Quick Setup Guide and Warranty Information

### First use

1. Connect your Ethernet cables to the RB260GS ports. Any order is possible.
2. Power the device either from the power jack (8-30V accepted, a 12V adapter is bundled with the device), or from the first port over Passive PoE (8-30V)
3. For accessing the SwOS configuration interface, set your LAN computer IP configuration to static IP 192.168.88.2
4. RB260GS Default IP address is 192.168.88.1, the SwOS interface is available via the web browser, username is **admin** and there is no password

### Powering

The board accepts powering from the power jack or from the first Ethernet port (Passive PoE):

- Direct-input power jack (5.5mm outside and 2mm inside diameter, female, pin positive plug) accepts 8-30V DC
- First Ethernet port accepts passive Power over Ethernet accepts 8-30V DC (12-28V suggested)

Power consumption under maximum load up to 4W

### Booting process

The RB260GS is ready to use as a switch. To access its full functionality, you need to connect to the SwOS web interface. This device doesn't come fitted with a Serial Port connector, so connection has to be done via the Ethernet cable, using the SwOS web interface.

### Extension Slots and Ports

Five individual Ethernet ports, supporting automatic cross/straight cable correction (Auto MDI/X), so you can use either straight or cross-over cables for connecting to other network devices. The First Ethernet port accepts 8-30V powering from a passive PoE injector (not included).

### Buttons and Jumpers

ROS reset jumper hole (on the bottom of case, behind one of the rubber feet) – resets SwOS software to defaults. Must short circuit the metallic sides of the hole (with a screwdriver, for example) and boot the device. Hold screwdriver in place until RouterOS configuration is cleared.

## Operating System Support

The RB260GS runs SwOS, which is the only supported OS for this device. Information about SwOS:

<http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS>

## Copyright and Warranty Information

Copyright MikroTikls SIA. This manual contains information protected by copyright law. No part of it may be reproduced or transmitted in any form without prior written permission from the copyright holder. RouterBOARD, RouterOS, RouterBOOT and MikroTik are trademarks of MikroTikls SIA. All trademarks and registered trademarks appearing in this manual are the property of their respective holders.

**Hardware.** MikroTik warrants all RouterBOARD series equipment for the term of fifteen (15) months from the shipping date to be free of defects in materials and workmanship under normal use and service, except in case of damage caused by mechanical, electrical or other accidental or intended damages caused by improper use or due to wind, rain, fire or other acts of nature.

To return failed units to MikroTik, you must perform the following RMA (Return Merchandise Authorization) procedure. Follow the instructions below to save time, efforts, avoid costs, and improve the speed of the RMA process.

1. If you have purchased your product from a MikroTik Reseller, please contact the Reseller Company regarding all warranty and repair issues, the following instructions apply ONLY if you purchased your equipment directly from MikroTik in Latvia.
2. We do not offer repairs for products that are not covered by warranty. Exceptions can be made for RB1000, RB1100 and RB1200.
3. Out-of-warranty devices and devices not covered by warranty sent to MikroTikls will be returned to the sender at sender's cost.

RMA Instructions are located on our webpage here: <http://rma.mikrotik.com>

**Manual.** This manual is provided "as is" without a warranty of any kind, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose. The manufacturer has made every effort to ensure the accuracy of the contents of this manual; however, it is possible that it may contain technical inaccuracies, typographical or other errors. No liability is assumed for any inaccuracy found in this publication, nor for direct or indirect, incidental, consequential or other damages that may result from such an inaccuracy, including, but not limited to, loss of data or profits. Please report any inaccuracies found to support@mikrotik.com

# CE Declaration of Conformity

The full Declaration of Conformity (DoC) may be obtained by visiting this web page:

<http://routerboard.com/certification/>



[EN] English	Hereby, MIKROTIKS SIA declares that this ROUTERBOARD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
[BG] Bulgarian	С настоящето, MIKROTIKS SIA декларира, че ROUTERBOARD е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС.
[CZ] Czech	MIKROTIK, LTD. tímto prohlašuje, že ROUTERBOARD splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/EU.
[DK] Danish	Undertegnede MIKROTIK, LTD. erklaerer herved, at følgende udstyr ROUTERBOARD overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EU.
[DE] German	Hiermit erklärt MIKROTIKS SIA dass sich das Gerät ROUTERBOARD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
[EE] Estonian	Käesolevaga kinnitab MIKROTIK, LTD. seadme ROUTERBOARD vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhинöutele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[GR] Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MIKROTIK, LTD. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ROUTERBOARD ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
[ES] Spanish	Por la presente, MIKROTIKS SIA declara que este ROUTERBOARD cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/EC.
[IT] Italian	Con la presente MIKROTIK, LTD. dichiara che questo ROUTERBOARD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
[LV] Latvian	Ar šo MIKROTIK, LTD. deklarē, ka ROUTERBOARD atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[LT] Lithuanian	Šiuo MIKROTIK, LTD. deklaruoją, kad šis ROUTERBOARD atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas
[HU] Hungarian	A MIKROTIK, LTD. ezennel kijelenti, hogy a ROUTERBOARD típusú beren-dezés teljesít a alapvető követelményeket és más 1999/5/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezésekét.
[NL] Dutch	Hierbij verklaart MIKROTIK, LTD. dat het toestel I ROUTERBOARD in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalen-gen van richtlijn 1999/5/EG.
[PL] Polish	Niniejszym MIKROTIK, LTD. deklaruje że ROUTERBOARD jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
[PT] Portuguese	Eu, MIKROTIKS SIA declaro que o ROUTERBOARD cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.
[RO] Romanian	Prin prezenta, MIKROTIKS SIA declară că aparatul ROUTERBOARD este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE..
[SK] Slovak	MIKROTIK, LTD. týmto vyhlasuje, že ROUTERBOARD spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
[SI] Slovenian	MIKROTIK, LTD. izjavlja, da je ta ROUTERBOARD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
[FI] Finish	MIKROTIK, LTD. vakuuttaa täten että ROUTERBOARD tyypipinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[SE] Swedish	Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.
[NO] Norwegian	MIKROTIKS SIA Erklærer herved at ROUTERBOARD er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

**БГ. Инструкция:** Свържете адаптера на захранване, за да включите устройството. Отворете 192.168.88.1 в уеб браузър, за да настроите продукта. Повече информация в <http://wiki.mikrotik.com>

**CZ. Návod k použití:** Připojte napájecí adaptér k zapnutému přístroji. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací najdete v <http://wiki.mikrotik.com>

**DK. Instruktionsbog:** Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.88.1 i en webbrowser til at konfigurere produktet. Mere information i <http://wiki.mikrotik.com>

**FR. Mode d'emploi:** Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez 192.168.88.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations dans <http://wiki.mikrotik.com>

**DE. Bedienungsanleitung:** Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.88.1 in einem Web-Browser, um das Produkt zu konfigurieren.

Weitere Informationen im <http://wiki.mikrotik.com>

**EE. Kasutusjuhend:** Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Avatud 192.168.88.1 in veeblehitseja seadistada toodet. Rohkem teavet <http://wiki.mikrotik.com>

**ES. Manual de instrucciones:** Conecte el adaptador de alimentación para encender la unidad. Abra 192.168.88.1 en un navegador web para configurar el producto. Más información en <http://wiki.mikrotik.com>

**IT. Manuale di istruzioni:** Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.88.1 in un browser Web per configurare il prodotto. Maggiori informazioni in <http://wiki.mikrotik.com>

**LV. Lietošanas instrukcija:** Pievienojiet strāvas adapteri, lai iestēgtu ierīci. Atvērt 192.168.88.1 ar interneta pārlūku, lai konfigurētu produktu. Plašāka informācija <http://wiki.mikrotik.com>

**LT. Naudojimosi instrukcija:** Prijunkite maitinimo adapterį įjunkite įrenginį. Į interneto naršyklę 192.168.88.1 atidarykite galite konfigūruoti gaminį. Daugiau informacijos rasite <http://wiki.mikrotik.com>

**HU. Használati utasítás:** Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék bekapsolásához. Megnyitása 192.168.88.1 egy webböngészőben beállítani a terméket. Több információ <http://wiki.mikrotik.com>

**NL. Handleiding:** Sluit voedingsadapter aan op het apparaat en schakelen. Open 192.168.88.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie in <http://wiki.mikrotik.com>

**PL. Instrukcja obsługi:** Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Otwórz 192.168.88.1 w przeglądarce internetowej, aby skonfigurować urządzenie.Więcej informacji w <http://wiki.mikrotik.com>

**PT. Manual de instruções:** Conecte o adaptador de alimentação para ligar o aparelho. Abra 192.168.88.1 em um navegador da web para configurar o produto. Mais informações em <http://wiki.mikrotik.com>

**RO. Instrucțiuni de utilizare :** Conectați adaptorul de alimentare pentru a porni aparatul. Deschide 192.168.88.1 într-un browser web pentru a configura produsul. Mai multe informații în <http://wiki.mikrotik.com>

**SK. Návod na použitie:** Pripojte napájací adaptér k zapnutému prístroju. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v <http://wiki.mikrotik.com>

**SI. Navodila:** Priklojučite napajalnik za vklop naprave. Odprite 192.168.88.1 v spletnem brskalniku nastaviti izdelek. Več informacij v <http://wiki.mikrotik.com>

**FI. Käyttöohje:** Kytke virtalähde pääälle laitteeseen. Aava 192.168.88.1 selaimen määritää tuotteen. Lisää tietoa <http://wiki.mikrotik.com>

**SE. Instruktionsmanual:** Anslut nätradaptern för att slå på enheten. Öppna 192.168.88.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på <http://wiki.mikrotik.com>

**NO. Bruksanvisningen:** Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.88.1 i en nettleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <http://wiki.mikrotik.com>

**GR. εγχειρίδιο οδηγιών:** Συνδέστε τον προσαρμόζα τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Ανοίξτε 192.168.88.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να διαμορφώσετε το προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες στο <http://wiki.mikrotik.com>