

Quick Installation Guide

Wi-Fi Range Extender
7106506069 REV1.0.0



Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2016 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

Contents

English-----	1
Български -----	4
Čeština -----	7
Қазақша-----	10
Latviešu -----	13
Lietuvių -----	16
Magyar-----	19
Polski-----	22
Русский язык -----	25
Română -----	28
Slovenčina-----	31
Srpski jezik/Српски језик -----	34
Українська мова-----	37

1 Power on

Plug the extender into an electrical outlet near your router and press the power button if it has one.

2 Connect your computer to the extender

via Wireless

Disconnect your Ethernet connection from your computer and connect to the extender's network (e.g. *TP-LINK_Extender_XXXXXX* or *TP-LINK_ModelNO.*).

via Ethernet Cable (If the extender has an Ethernet port)

Disable the Wi-Fi on your computer. Connect your computer to the extender via an Ethernet cable.

3 Configure

- 1 Launch a web browser on your computer and type **http://tplinkrepeater.net** in the address field. Enter **admin** (all lowercase) for both username and password, and then click **Login**.
- 2 Follow the instructions on the webpage to complete the initial configuration.

► English

4 Relocate

To achieve better signal quality, plug in the extender **halfway** between your router and the Wi-Fi dead zone.



Enjoy!

Connect your device to the extender using the extended SSID and Wi-Fi password that you've set during the configuration. The default Wi-Fi password is the same as your host network.

Entertainment Adapter

If your extender has an Ethernet port, it can be used as a wireless adapter to connect any Ethernet-only device such as a Blu-ray player, game console, DVR, or smart TV to your Wi-Fi network.

First, connect the extender to your router, then connect your Ethernet-only device to the extender via an Ethernet cable.

Ethernet Connection



FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1 Why can't I see the login page after entering <http://tplinkrepeater.net> in the browser?

A1: Make sure your computer is connected to the extender either via the extended SSID or via an Ethernet cable (if the extender has an Ethernet port).

A2: Make sure your computer is set to obtain an IP address automatically.

A3: Use the IP address to access the extender. The default IP is **192.168.0.254**. If the extender is connected to the router, you should go to your router's DHCP client list to obtain the extender's current IP address.

A4: Reset the extender and connect to its wireless network, enter **http://tplinkrepeater.net** or **192.168.0.254** in the web browser and press **Enter**.

Q2 How do I reset the extender?

A: While the extender is powered on, press the **RESET** button until the LEDs turn on momentarily, then release the button.

1 Включване

Включете удължителя на обхват в контакт от електрическата мрежа близо до рутера и натиснете бутона Захранване, ако има такъв.

2 Свързване на вашия компютър към удължителя на обхват

Безжично

Изключете Ethernet връзката на вашия компютър и се свържете към мрежата на удължителя (напр. *TP-LINK_Extender_XXXXXX* или *TP-LINK_ModelNO.*).

 Чрез Ethernet кабел (ако удължителят има Enthernet порт)

Деактивирайте Wi-Fi на вашия компютър. Свържете компютъра към удължителя на обхват чрез Ethernet кабел.

3 Конфигуриране

- 1 Стаптирайте уеб-браузър на вашия компютър и въведете **http://tplinkrepeater.net** в адресното поле. Въведете **admin** (само малки букви) както за потребителско име, така и за парола, и после щракнете **Login** (Вход).
- 2 Следвайте инструкциите на уеб-страницата, за да завършите първоначалното конфигуриране.

4 Преместване

За да постигнете по-добро качество на сигнала, включете удължителя на обхват някъде по средата между рутера и мъртвата Wi-Fi зона.



Готово!


Свържете вашето устройство към удължителя с помощта на "удължените" SSID и Wi-Fi парола, които сте настроили по време на конфигурирането. Wi-Fi паролата по подразбиране е същата, както на хост-мрежата.

Адаптер за развлекателни устройства

Ако вашият удължител на обхват разполага с Ethernet порт, той може да се използва като безжичен адаптер, към който да се свързват всякакви устройства снабдени само с Ethernet порт като Blu-ray плейъри, игрални конзоли, DVR, или смарт-телевизор.

Първо, свържете удължителя на обхват към вашия рутер, след това вържете устройството с Ethernet порт към удължителя с помощта на Ethernet кабел.

► Български



FAQ (Често задавани въпроси)

B1 Защо не мога да видя логин страницата след въвеждане на <http://tplinkrepeater.net> в браузъра?

O1: Уверете се, че вашият компютър е свързан към удължителя на обхват чрез Удължения SSID или Ethernet кабел (ако удължителят има Ethernet порт).

O2: Уверете се, че вашият компютър е настроен да получава IP адрес автоматично.

O3: Използвайте IP адреса за достъп до удължителя. IP по подразбиране е **192.168.0.254**. Ако удължителят е свързан към рутера, трябва да отидете на списъка с DHCP клиенти на рутера, за да получите текущия IP адрес на удължителя.

O4: Ресетирайте удължителя на обхват и го свържете към безжичната мрежа, въведете <http://tplinkrepeater.net> или 192.168.0.254 в уеб-браузъра и натиснете **Enter** (Въвеждане).

B2 Как да ресетирам удължителя?

O: Когато удължителят е включен, натиснете бутона **RESET** (Ресет), докато светодиодите (LED) се включат за момент, след това освободете бутона.

1 Zapnutí

Zapojte extender do elektrické zásuvky poblíž vašeho routeru a stiskněte zapínací tlačítko v případě, že nějaké má.

2 Připoje váš počítač k extenderu

■■■ Bezdrátově

Odpojte vaše ethernetové připojení z vašeho počítače a připojte ho k síti extenderu (např.

TP-LINK_Extender_XXXXXX nebo *TP-LINK_ModelNO*.).

■ Ethernet kabelem (v případě, že extender má ethernetový port)

Zakažte Wi-Fi na vašem počítači. Připojte počítač k extenderu pomocí ethernet kabelu.

3 Konfigurace

- 1 Spusťte webový prohlížeč na vašem počítači a vložte adresu **http://tplinkrepeater.net** do adresního řádku. Vložte **admin** (všechna malá písmena) jako uživatelské jméno i heslo a klikněte na **Login** (Přihlásit).
- 2 Postupujte podle instrukcí uvedených na webové stránce pro dokončení první konfigurace.

4 Přemístění

Pro získání lepší kvality signálu zapojte extender **napůl cesty** mezi váš router a oblasti, kam Wi-Fi nedosahuje.



Užívejte!


Připojte vaše zařízení k extenderu pomocí SSID prodloužené sítě a heslem Wi-Fi, které jste nastavili během konfigurace. Původní heslo Wi-Fi je stejné jako heslo hostující sítě.

Bezdrátový adaptér

V případě, že váš extender má ethernetový port, může být použit jako bezdrátový adaptér, kterým lze připojit jakékoli výhradně ethernetové zařízení k vaší Wi-Fi síti. Např.: Blu-ray přehrávač, herní konzole, DVR nebo smart TV.

Nejprve připojte extender k vašemu routeru a poté vaše ethernetové zařízení k extenderu pomocí ethernetového kabelu.

Ethernetové připojení



FAQ (Často kladené otázky)

Q1 Proč se neobjeví přihlašovací stránka po vložení adresy <http://tplinkrepeater.net> do prohlížeče?

A1: Ujistěte se, že je váš počítač připojen k extenderu buď prostřednictvím SSID prodloužené sítě nebo ethernetovým kabelem (v případě, že extender má ethernetový port).

A2: Ujistěte se, že je váš počítač nastaven, aby získal IP adresu automaticky.

A3: Použijte IP adresu pro přístup k extenderu. Výchozí IP adresa je **192.168.0.254**. V případě, že je extender připojen k routeru, měl(a) byste jít na seznam DHCP klientů routeru pro získání současné IP adresy extenderu.

A4: Resetujte extender a připojte se k jeho bezdrátové síti, do webového prohlížeče vložte adresu <http://tplinkrepeater.net> nebo **192.168.0.254** a stiskněte Enter.

Q2 Jak mám resetovat extender?

A: Ve chvíli, kdy je extender zapnutý, stikněte a držte tlačítko **RESET**, dokud se LED kontrolky krátce nerozsvítí a poté tlačítko pusťte.

► Қазақша

1 Қуат қосулы

Сымсыз желі сигналын күшейткішін сіздің бағдарғылауышыңыздың қасына розеткаға қосыңыз және "қуат" батырмасын басыңыз (егер ол болса).

2 Компьютеріңізді күшейткішке қосыңыз

 Сымсыз желілік қосу

Сіздің сымды желілік байланысыңызды ажыратып, күшейткіш желісіне қосылыңыз (мысалы, *TP-LINK_Extender_XXXXXX* немесе *TP-LINK_ModelNO.*).

 Сымды қосу (егер бұл күшейткіште Ethernet порты болса)

Компьютеріңіздегі Wi-Fi байланысты өшіріңіз. Компьютеріңізді күшейткішке Ethernet кабелінің көмегімен қосыңыз.

3 Баптау

- 1 Компьютеріңізде веб-браузерді қосып, мекенжай жолына <http://tplinkrepeater.net> жазыңыз. Қолданушы аты мен паролі жолына **admin** сөзін жазыңыз (кіші әріппен). Содан кейін **Кіруді** басыңыз.
- 2 Бастапқы баптауды аяқтау үшін веб-беттегі нұсқаулықтарды орындаңыз.

4 Орын ауыстыру

Сигналдың жақсы сапасына қол жеткізу үшін, синал күшейткішін сіздің бағдарылауышыңыз бен Wi-Fi өлі аймағы арасының ортасына жалғаңыз.



😊 Бәрі дайын!

Сіздің сигнал күшейткішіңізге SSID мен баптау кезінде енгізген кеңейтілген желі паролін қолдана отырып қосылыңыз. Wi-Fi паролі әдепкі қалып бойынша сіздің негізгі желінізben сәйкес келеді.

Медиа-адаптер

Егер сіздің күшейткішіңізде Ethernet порты болса, сіздің сымсыз желінізге қосылу үшін құрылғы сымсыз желі адаптері ретінде Ethernet кабелі бар кез келген құрылғыны қолдана алады, мысалы, Blu-ray плеерін, ойын консолін, DVR немесе Smart TV. Алдымен сигнал күшейткішін сіздің бағдарылауышыңызға қосыңыз, сосын сіздің Ethernet құрылғыңызды күшейткішке Ethernet кабелінің көмегімен қосыңыз.

Ethernet кабелі бойынша қосу



Жиі қойылатын сұрақтар

Q1 Неліктен авторландыру беті браузердің мекенжай жолына <http://tplinkrepeater.net> енгізгеннен кейін шықпайды?

- 1: Компьютеріңіздің сигнал қүшейткішке кеңейтілген желінің SSID немесе Ethernet кабелі арқылы (егер қүшейткіште Ethernet кабелі болса) қосылғандығына көз жеткізіңіз.
- 2: Сіздің компьютеріңіздің баптауларында "IP-мекенжайды автоматты түрде алудың" көрсетілгендейгіне көз жеткізіңіз.
- 3: Сигнал қүшейткішіне қолжетімділік үшін IP-мекенжайды қолданыңыз. IP-мекенжай әдепкі қалып бойынша **192.168.0.254**. Егер сигнал қүшейткіш бағдарғылауышқа қосылған болса, ағымдағы IP-мекенжайды алу үшін бағдарғылауыштың DHCP клиенттер тізіміне кіріңіз.
- 4: Сигнал қүшейткішінің баптауларын жойыңыз және сымсыз желіге қосылышыңыз, веб-браузердің мекенжай жолына <http://tplinkrepeater.net> немесе **192.168.0.254** енгізіңіз және Enter батырмасын басыңыз.

Q2 Сигнал қүшейткішінің баптауларын қалай жоюға болады?

Бағдарғылауыштың қуатын ақыратпай, бағдарғылауыштағы Reset батырмасын басыңыз және көрсеткіштердің лезде өшүін күтіңіз, сосын батырманы босатыңыз.

1 Ieslēgšana

Ievietojiet pagarinātāju sienas kontaktligzdā tuvu maršrutētājam un nospiediet ieslēgšanas pogu, ja tāda ir.

2 Pievienojiet datoru pagarinātājam

bezvadu režīmā

Atvienojiet no datora Ethernet savienojumu un izveidojiet savienojumu ar pagarinātāja tīklu (piemēram, *TP-LINK_Extender_XXXXXX* vai *TP-LINK_ModelNO*.).

 **izmantojot Ethernet kabeli** (ja pagarinātājam ir Ethernet pieslēgvieta)

Atspējojiet Wi-Fi savā datorā. Pievienojiet datoru pagarinātājam, lietojot Ethernet kabeli.

3 Konfigurēšana

- 1 Savā datorā palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu un adreses laukā ierakstiet <http://tplinkrepeater.net>. Ievadiet **admin** (Administrators) (visi mazie burti) gan kā lietotājvārdu, gan paroli, un pēc tam noklikšķiniet uz **Login** (Pieteikties).
- 2 Izpildiet tīmekļa lapā redzamos norādījumus, lai pabeigtu sākotnējo konfigurēšanu.

► Latviešu

4 Pārvietošana

Lai panāktu labāku signāla kvalitāti, pieslēdziet pagarinātāju **pusceļā** starp maršrutētāju un Wi-Fi bezpārklājuma zonu.



(:) Lietojiet!

Pievienojiet ierīci pagarinātājam, izmantojot paplašināto SSID un Wi-Fi paroli, ko iestatījāt konfigurācijas laikā. Noklusējuma Wi-Fi parole ir tāda pati kā resursdatora tīkla parole.

Izklaides adapters

Ja pagarinātājam ir Ethernet pieslēgvieta, to var izmantot kā bezvadu adapteri, lai Wi-Fi tīklam pievienotu jebkuru ierīci, kas izmanto tikai Ethernet, piemēram, Blu-ray atskanotāju, spēļu konsoli, DVR vai viedo televizoru.

Vispirms pievienojiet pagarinātāju maršrutētājam, tad ar Ethernet kabeli savienojiet pagarinātāju ar tikai Ethernet paredzēto ierīci.

Ethernet savienojums



BUJ (bieži uzdotie jautājumi)

J1 jautājums Kāpēc pēc tam, kad pārlūkprogrammā ir ievadīts <http://tplinkrepeater.net>, nevar redzēt pieteikšanās lapu?

1. atbildē Pārbaudiet, vai dators pieslēgts pagarinātājam, izmantojot paplašināto SSID vai Ethernet kabeli (ja pagarinātājam ir Ethernet pieslēgvieta).
2. atbildē Pārliecinieties, ka Jūsu dators ir iestatīts IP adreses automātiskai iegūšanai.
3. atbildē. Izmantojiet IP adresi, lai piekļūtu pagarinātājam. Noklusējuma IP ir **192.168.0.254**. Ja pagarinātājs pievienots maršrutētājam, atveriet maršrutētāja DHCP klientu sarakstu, lai iegūtu tagadējo pagarinātāja IP adresi.
4. atbildē. Atiestatiet pagarinātāju un savienojiet to ar bezvadu tīklu; tīmekļa pārlūkprogrammā ievadiet <http://tplinkrepeater.net> vai **192.168.0.254** un nospiediet **Enter**.

J2 jautājums Kā atiestatīt pagarinātāju?

Kad pagarinātājs ir ieslēgts, nospiediet pogu **RESET** (Atiestatīt), līdz īslaicīgi iedegas visi gaismas diodes indikatori, tad atlaidiet pogu.

1 J jungta

Prijunkite ilgintuvą į elektros lizdą, šalia jūsų maršruto parinktuvo ir paspauskite maitinimo mygtuką, jei toks yra.

2 Prijunkite savo kompiuterį prie ilgintuvo

 per belaidži

Atjunkite Eternetą nuo savo kompiuterio ir prijunkite prie ilgintuvo tinklo (pvz: *TP-LINK_Extender_XXXXXX* arba *TP-LINK_ModelNO*.).

 per eterneto kabelį (jei ilgintuvas turi eterneto prievedą)

Savo kompiuteryje išjunkite Wi-Fi. Per eterneto kabelį prijunkite kompiuterį prie ilgintuvo.

3 Konfigūruoti

- 1 Atsidarykite interneto naršyklę ir adreso laukelyje išrašykite <http://tplinkrepeater.net>. Įveskite **admin** (mažosiomis raidėmis) tiek vartotojo vardą, tiek slaptažodį, tada paspauskite **Login**.
- 2 Sekite tinklalapio instrukcijas užbaigti pradinę konfigūraciją.

4 Perkėlimas

Norint pasiekti geresnę signalo kokybę, prijunkite ilgintuvą tarp jūsų maršruto parinktuvo ir "Wi-Fi" nejautrumo zonoje.



Mégaukitės!

Prijunkite savo prietaisą prie ilgintuvo naudojant išplėstą SSID ir Wi-Fi slaptažodį, kurį Jūs nustatėte per konfigūraciją. Numatytas Wi-Fi slaptažodis yra tas pats kaip ir jūsų priimančiosio tinklo.

Pramogų adapteris

Jei jūsų ilgintuvas turi eterneto prievedą, jis gali būti naudojamas kaip bevielio ryšio adapteriu, kuris prijungia bet kokį tik Eterneto įrenginį, pavyzdžiui: "Blu-ray" grotuvas, žaidimų konsolės, DVR, arba "Smart TV" su "Wi-Fi" tinklo.

Pirma prijunkite ilgintuvą prie maršruto parinktuvo, tada per eterneto kabelį prijunkite savo eterneto įrenginį prie ilgintuvo.

► Lietuvių

Eterneto prisijungimas




Išmanusis televizorius



Žaidimų konsolė



Darbalaukis



Maršruto parinktuvas

DUK (Dažniausiai užduodami klausimai)

K1 Kodėl aš negaliu pamatyti prisijungimo puslapio naršyklėje įvedus <http://tplinkrepeater.net>?

A1: Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris yra prijungtas prie ilgintuvo arba per ilgesnį SSID arba per eterneto kabelį (jei ilgintuvas turi eterneto prievedą).

A2: Įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris yra nustatytas gauti IP adresą automatiškai.

A3: Naudokite IP adresą ir atidarykite ilgintuvą. Numatytais IP **192.168.0.254**. Jei plėstuvas yra prijungtas prie maršruto parinktuvo, jums reikia eiti į savo maršruto parinktuvo DHCP kliento sąrašą, gauti ilgintuvo dabartinį IP adresą.

A4: Atstatykite ilgintuvą ir prisijunkite prie savo belaidžio tinklo, įveskite <http://tplinkrepeater.net> arba **192.168.0.254** interneto naršyklėje ir paspauskite ENTER.

K2 Kaip turėčiau atkurti ilgintuvą?

A: Nors ilgintuvas yra ijjungtas, paspauskite **RESET** mygtuką, kol trumpam ijjungta LED , tada atleiskite mygtuką.

1 Bekapcsolás

Csatlakoztassa a bővítőt a router közelében lévő elektromos aljzathoz, és nyomja meg a bekapcsoló gombot, ha van ilyen.

2 Csatlakoztassa a számítógépet a bővítőhöz

■■■ Vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

Húzza ki az Ethernet-kábelt a számítógépből, és csatlakozzon a bővítő hálózatához (pl. *TP-LINK_Extender_XXXXXX* vagy *TP-LINK_ModelNO*.).

Ethernet-kábelen keresztül (Ha a bővítőn van Enthernet port)

Kapcsolja ki a számítógépen a Wi-Fi-t. Egy Ethernet-kábellel csatlakoztassa a számítógépet a bővítőhöz.

3 Konfigurálás

- 1 Indítsa el a böngészőt, és írja be a címsorba: <http://tplinkrepeater.net>. A felhasználónévhez és a jelszóhoz írja be az **admin** szót (kisbetűvel), majd kattintson a **Login** (Bejelentkezés) gombra.
- 2 Kövesse az utasításokat a weboldalon a kezdeti konfigurálás elvégzéséhez.

4 Áthelyezés

A jobb jelminőség érdekében a bővítőt **félúton** helyezze el a router és a Wi-Fi holttere között.



Éljen!

Csatlakoztassa az eszközt a bővítőhöz a konfiguráció során megadott kibővített SSID és Wi-Fi jelszó segítségével. Az alapértelmezett Wi-Fi jelszó megegyezik a kiszolgáló hálózatéval.

Szórakoztató adapter

Ha a bővítőn van Ethernet port, az vezeték nélküli adapterként is használható, amivel bármilyen, csak Ethernetet használó készüléket, például Blu-ray lejátszót, játékkonzolt, DVR-készüléket vagy smart TV-t csatlakoztathat a Wi-Fi hálózathoz.

Először csatlakoztassa a bővítőt a routerhez, majd csatlakoztassa a csak Ethernethasználó eszközt a bővítőhöz egy Ethernet-kábellel.

Ethernet-kapcsolat



GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

K1 kérdés Miért nem látom a bejelentkezési oldalt, miután a böngészőben beléptem a <http://tplinkrepeater.net> oldalra?

V1: válasz: Győződjön meg róla, hogy a számítógép csatlakozik a bővítőhöz a kiterjesztett SSID-n vagy egy Ethernet-kábelén keresztül (ha a bővítőn van Ethernet port).

V2: válasz: Ellenőrizze, hogy a számítógép az IP cím automatikus hozzárendelésére van-e beállítva.

V3: válasz: Az IP-cím használatával érje el a bővítőt. Az alapértelmezett IP-cím **192.168.0.254**. Ha a bővítő csatlakozik a routerhez, menjen a router DHCP klienslistájához, és szerezze meg a bővítő aktuális IP-címét.

V4: válasz: Állítsa alaphelyzetbe a bővítőt, és csatlakozzon a vezeték nélküli hálózatához; írja be a <http://tplinkrepeater.net> vagy a **192.168.0.254** címet a böngészőbe, és nyomja meg az **Enter** gombot.

K2 kérdés Hogyan tudom alaphelyzetbe állítani a bővítőt?

V: A bővítő bekapcsolt állapotában nyomja meg a **RESET** (Alaphelyzetbe állítás) gombot, amíg az összes LED egy pillanatra ki nem gyullad, majd engedje el a gombot.

1 Włącz

Podłącz wzmacniacz do gniazdkę elektrycznego w pobliżu routera i naciśnij przycisk zasilania (jeżeli taki posiada).

2 Podłącz komputer do wzmacniacza

bezprzewodowo

Odłącz kabel Ethernet od komputera. Połącz się z siecią wzmacniacza (np. *TP-LINK_Extender_XXXXXX* lub *TP-LINK_NrModelu*).

kablem Ethernet (jeżeli wzmacniacz posiada port Ethernet)

Wyłącz sieć bezprzewodową na komputerze i podłącz go do wzmacniacza kablem Ethernet.

3 Skonfiguruj

- 1 Wpisz **http://tplinkrepeater.net** w pasek adresu przeglądarki. Wprowadź nazwę użytkownika **admin** oraz hasło **admin** i naciśnij przycisk **Login** (Zaloguj).
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

4

Przenies

Podłącz wzmacniacz w połowie zasięgu sieci bezprzewodowej routera głównego, aby uzyskać najlepszą jakość sygnału.



Konfiguracja zakończona!


Połącz swoje urządzenia ze wzmacniaczem używając danych wprowadzonych podczas instalacji. Domyślnie dane te są takie same jak dla sieci głównej.

Adapter dla urządzeń multimedialnych

Wzmacniacz może zostać użyty jako adapter do podłączania urządzeń posiadających tylko port Ethernet do sieci bezprzewodowej.

Skonfiguruj wzmacniacz, a następnie podłącz go do urządzenia używając kabla Ethernet.

Połączenie Ethernet



Często zadawane pytania (FAQ)

Q1 Dlaczego nie widzę strony logowania po wprowadzeniu <http://tplinkrepeater.net> w pasek adresu przeglądarki?

A1: Upewnij się, że komputer połączony jest z siecią wzmacniacza lub podłączony jest do niego kablem Ethernet.

A2: Upewnij się, że komputer ma ustawione automatyczne pobieranie adresu IP.

A3: Użyj adresu IP łącząc się ze wzmacniaczem. Domyślny adres to **192.168.0.254**. Jeżeli wzmacniacz połączony jest z routерem, możesz sprawdzić aktualny adres IP wzmacniacza na liście klientów DHCP routera.

A4: Zresetuj wzmacniacz, połącz się z jego siecią bezprzewodową i wprowadź <http://tplinkrepeater.net> lub **192.168.0.254** w pasek adresu przeglądarki.

Q2 W jaki sposób mogę zresetować wzmacniacz?

A: Przy włączonym zasilaniu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET** z tyłu wzmacniacza, aż wszystkie diody się zaświecą.

1 Питание включено

Подключите усилитель беспроводного сигнала в розетку рядом с вашим маршрутизатором и нажмите кнопку "питание", если она присутствует.

2 Подключите ваш компьютер к усилителю

■■■ Беспроводное подключение

Отключите ваше проводное соединение и подключитесь к сети усилителя (например, *TP-LINK_Extender_XXXXXX* или *TP-LINK_ModelNO*).

■■ Проводное подключение (если у данного усилителя есть порт Ethernet)

Отключите Wi-Fi соединение на вашем компьютере. Подключите ваш компьютер к усилителю с помощью кабеля Ethernet.

3 Настройка

- 1 Запустите веб-браузер на вашем компьютере и введите <http://tplinkrepeater.net> в адресной строке. В поле имя пользователя и пароль введите **admin** (строчными буквами). Затем нажмите **Login** (Вход).
- 2 Следуйте инструкциям на веб-странице для завершения первоначальной настройки.

4 Перемещение

Чтобы добиться наилучшего качества сигнала, подсоедините усилитель сигнала по расположению **посередине между** вашим маршрутизатором и мертвей зоной Wi-Fi.



(+) Всё готово!

Подключитесь к вашему усилителю сигнала, используя SSID и пароль расширенной сети, который вы вводили при настройке. Пароль Wi-Fi по умолчанию совпадает с вашей основной сетью.

Медиа-адаптер

Если у вашего усилителя есть порт Ethernet, устройство может использоваться в качестве беспроводного адаптера для подключения любого устройства с кабелем Ethernet, например, Blu-ray плеера, игровой консоли, DVR, или Smart TV к вашей беспроводной сети.

Сначала подсоедините усилитель сигнала к вашему маршрутизатору, затем подключите ваше Ethernet устройство к усилителю с помощью кабеля Ethernet.


Подключение по кабелю Ethernet




Smart TV



Игровая консоль



Рабочий стол



Маршрутизатор

Часто задаваемые вопросы

B1 Почему страница авторизации не появляется после ввода <http://tplinkrepeater.net> в адресную строку браузера?

- 1: Убедитесь в том, что ваш компьютер подключен к усилителю сигнала через SSID расширенной сети или кабель Ethernet (если у усилителя есть кабель Ethernet).
- 2: Убедитесь в том, что в настройках вашего компьютера указано "Получить IP-адрес автоматически".
- 3: Используйте IP-адрес для доступа к усилителю сигнала. IP-адрес по умолчанию **192.168.0.254**. Если усилитель сигнала подключен к маршрутизатору, зайдите в список клиентов DHCP маршрутизатора для получения текущего IP-адреса.
- 4: Сбросьте настройки усилителя сигнала и осуществите подключение к беспроводной сети, введите <http://tplinkrepeater.net> или **192.168.0.254** в адресной строке веб-браузера и нажмите **Enter**.

B2 Как сбросить настройки усилителя сигнала?

Не отключая питания маршрутизатора, зажмите кнопку **RESET** на маршрутизаторе и дождитесь мгновенного отключения индикаторов, затем отпустите кнопку.

1 Porniți echipamentul

Introduceți extenderul într-o priză electrică localizată în apropierea routerului și apăsați butonul de alimentare dacă acesta dispune de unul.

2 Conectați computerul la extender

via Wireless

Deconectați conexiunea Ethernet din computer și conectați-vă la rețeaua extenderului (e.g. *TP-LINK_Extender_XXXXXX* sau *TP-LINK_NumeModel*).

via Cablu Ethernet (dacă extenderul dispune de port Ethernet)


Dezactivați adaptorul Wi-Fi al computerului. Conectați computerul la extender folosind un cablu Ethernet.

3 Configurare

- 1 Deschideți un browser web pe computerul dumneavoastră și tastează <http://tplinkrepeater.net> în bara de adrese. Introduceți **admin** (litere mici) pentru numele de utilizator și parolă, apoi apăsați **Login** (Autentificare).
- 2 Urmați instrucțiunile de pe pagina web pentru a finaliza configuraarea inițială.

4 Repoziționați

Pentru a obține o calitate mai bună a semnalului, amplasați extenderul la **jumătatea** distanței dintre router și zona unde semnalul routerului este slab.



Utilizare plăcută!

Conectați dispozitivul dumneavoastră la extender, utilizând SSID-ul extins și parola Wi-Fi setată în timpul configurării. Parola Wi-Fi implicită este aceeași ca a rețelei găzădă.

Adaptor Divertisment

Dacă extenderul dumneavoastră dispune de un port Ethernet, acesta poate fi utilizat ca adaptor wireless pentru a conecta la rețeaua Wi-Fi dispozitivele care nu dispun de adaptor de rețea Wi-Fi, cum ar fi playere Blu-ray, console de jocuri, DVR-uri sau televizoare smart fără funcție Wi-Fi.

Mai întâi conectați extenderul la router, apoi conectați la extender dispozitivul care nu dispune de adaptor Wi-Fi, folosind un cablu Ethernet.

Conexiune Ethernet



Întrebări frecvente (FAQ)

Î1 De ce nu este afișată pagina de autentificare după introducerea adresei <http://tplinkrepeater.net> în browserul web?

R1: Asigurați-vă că ați conectat computerul la extender prin Wi-Fi sau cu un cablu Ethernet (dacă extenderul dispune de un port Ethernet).

R2: Asigurați-vă că ați setat computerul să obțină automat o adresă IP.

R3: Folosiți adresa IP să accesați extenderul. Adresa IP implicită este **192.168.0.254**. Dacă extenderul este conectat la router, va trebui să accesați lista de clienți DHCP a routerului pentru a afla care este adresa IP curentă a extenderului.

R4: Resetați extenderul, conectați-vă la rețeaua wireless a acestuia, introduceți <http://tplinkrepeater.net> sau 192.168.0.254 în browserul web, apoi apăsați tastă **Enter**.

Î2 Cum resetez extenderul?

R: Având extenderul pornit, apăsați butonul **RESET** până când LED-urile se aprind toate pentru un moment, apoi eliberați butonul.

1 Napájanie zapnuté

Rozširovač pripojte do elektrického okruhu v blízkosti svojho routera a stlačte tlačidlo zapnutia, ak ho prístroj má.

2 Pripojte počítač k rozširovaču

 **pripojenie cez bezdrôtovú sieť**

Odpojte ethernetové pripojenie z počítača a pripojte sieť rozširovača (napr. *TP-LINK_Extender_XXXXXX* alebo *TP-LINK_ModelNO*.).

 **pripojenie cez ethernetový kábel** (ak rozširovač má ethernetový port)

Na svojom počítači deaktivujte Wi-Fi. Pomocou ethernetového kabla pripojte svoj počítač k rozširovaču.

3 Konfigurovať

- 1 Na svojom počítači spustite webový prehliadač a vpíšte **http://tplinkrepeater.net** do polička pre adresu. Zadajte **admin** (všetko malými písmenami) v prípade používateľského mena a hesla, a potom kliknite na **Login** (Prihlásiť sa).
- 2 Postupujte krok za krokom podľa inštrukcií na webovej stránke a dokončite počiatočnú konfiguráciu.

4 Premiestnenie

Na dosiahnutie lepšej kvality signálu pripojte rozširovač **v polovici vzdialenosťi** medzi routerom a Wi-Fi nepokrytou zónou.



Tešte sa!

Svoje zariadenie pripojte k rozširovaču pomocou SSID a hesla pre Wi-Fi, ktoré ste nastavili počas konfigurácie. Predvolené heslo pre Wi-Fi je také isté, ako vo vašej hostovskej sieti.

Adaptér pre zariadenia určené na zábavu

Ak má rozširovač ethernetový port, môže sa použiť ako bezdrôtový adaptér na pripojenie akéhokoľvek zariadenia, ktoré má len ethernet, ako je Blue-ray prehrávač, herná konzola, DVR alebo smart TV k vašej sieti Wi-Fi.

Najprv pripojte rozširovač k routeru, potom pripojte svoje zariadenie, ktoré má len ethernet k rozširovaču pomocou ethernetového kábla.

Ethernetové pripojenie



Často kladené otázky

Otázka č. 1: Prečo nevidím prihlásovaciu stránku, keď zadám <http://tplinkrepeater.net> vo svojom prehliadači?

Odpoveď č. 1: Ubezpečte sa, či je váš počítač pripojený k rozširovaču pomocou rozšíreného SSID alebo cez ethernetový kábel (ak má rozširovač ethernetový port).

Odpoveď č. 2: Ubezpečte sa, či má váš počítač nastavené "Obtain an IP address automatically" (Získať IP adresu automaticky).

Odpoveď č. 3: Na prístup k rozširovaču použite IP adresu. Predvolená IP adresa je **192.168.0.254**. Ak je rozširovač pripojený k routeru, mali by ste prejsť ku klientskému zoznamu pre DHCP routera, aby ste získali aktuálnu IP adresu rozširovača.

Odpoveď č. 4: Resetujte rozširovač a pripojte sa k jeho bezdrôtovej sieti, zadajte <http://tplinkrepeater.net> alebo **192.168.0.254** do webového prehliadača a stlačte Enter.

Otázka č. 2: Ako môžem resetovať rozširovač?

Odpoveď: Keď je rozširovač zapnutý, stlačte tlačidlo **RESET** až kým sa kontrolky LED na moment rozsvietia, potom tlačidlo uvoľnite.

1 Uključivanje

Uključite u struju ekstender u blizini Vašeg rutera i pritisnite Power dugme, ako postoji.

2 Povežite Vaš računar sa ekstenderom

Bežično

Iskopčajte mrežni kabl iz Vašeg računara i bežično se povežite na mrežu ekstendera (npr.

TP-LINK_Extender_XXXXXX or *TP-LINK_ModelNO*).

Žično (ako ekstender ima mrežni port)

Ugasite bežičnu mrežu na Vašem računaru. Povežite Vaš računar sa ekstenderom pomoću mrežnog kabla.

3 Podešavanje

- 1 Pokrenite pretraživač na Vašem računaru i ukucajte <http://tplinkrepeater.net> u adresnom polju. Ukucajte **admin** (mala slova) i za korisničko ime i za lozinku i kliknite **Login** (Pristupi).
- 2 Pratite uputstva na stranici da biste završili početno podešavanje.

4 Premeštanje

Da biste postigli bolji kvalitet signala, uključite ekstender **na polovini udaljenosti** između Vašeg ruter-a i oblasti bez bežičnog signala.



Uživajte!

Povežite Vaš uređaj sa ekstenderom pomoću SSID i lozinke koju ste odabrali tokom podešavanja.
Podrazumevana lozinka je ista kao i za Glavnu mrežu.

Multimedijalni adapter

Ako Vaš ekstender ima mrežni port, možete ga koristiti kao bežični adapter da biste povezali na mrežu uređaje koji imaju samo mrežni port kao što su Blu-ray, konzole za igru, DVR ili smart TV.

Prvo povežite ekstender sa ruterom, a zatim povežite Vaš multimedijalni uređaj sa ekstenderom pomoću mrežnog kabla.

Žična veza




Smart TV



Konzola za igru



Računar



Ruter

FAQ (Često postavljana pitanja)

P1 Zašto ne vidim pristupnu stranicu kada ukucam <http://tplinkrepeater.net> u pretraživaču?

- O1. Proverite da li je Vaš računar povezan sa ekstenderom bilo preko proširene bežične mreže ili preko mrežnog kabla (ako ekstender ima mrežni port).
- O2. Proverite da li je Vaš računar podešen da automatski dobija IP adresu.
- O3. Pristupite ekstenderu pomoću IP adrese. Podrazumevana IP adresa je **192.168.0.254**. Ako je ekstender povezan sa ruterom, proverite u DHCP listi klijenata rутера koja je trenutna IP adresa ekstendera.
- O4. Resetujte ekstender i povežite se na njegovu bežičnu mrežu, ukucajte <http://tplinkrepeater.net> ili **192.168.0.254** u pretraživaču i pritisnite Enter.

P2 Kako da resetujem ekstender?

- O. Dok je ekstender uključen, držite pritisnuto **RESET** dugme dok se svi LED-ovi ne upale, a zatim pustite dugme.

1 Увімк. Живлення

Підключіть поширювач в електричну розетку поруч із Вашим маршрутизатором та натисніть кнопку живлення, якщо така є.

2 Підключення Вашого комп'ютера до поширювача

 за допомогою Бездротового зв'язку

Відключіть Ethernet з'єднання від Вашого комп'ютера та підключіть його до мережі поширювача (наприклад, *TP-LINK_Extender_XXXXXX* або *TP-LINK_ModelNO.*).

 за допомогою Ethernet Кабелю (якщо поширювач має Ethernet-порт)

Вимкніть Wi-Fi на Вашому комп'ютері. Підключіть комп'ютер до поширювача за допомогою Ethernet кабелю.

3 Конфігурування

- 1 Запустіть веб-браузер на Вашому комп'ютері та введіть в поле адреси <http://tplinkrepeater.net>. Введіть **admin** (усі символи в нижньому регистрі) для імені користувача та паролю, після чого натисніть **Login** (Увійти в систему).
- 2 Дотримуйтесь інструкцій на веб-сторінці для завершення початкової конфігурації.

► Українська мова

4 Переміщення

Щоб досягти кращої якості сигналу, підключіть адаптер **на одинаковій відстані** між Вашим маршрутизатором та межточкою зоною Wi-Fi.



😊 Приємного користування!

Підключіть Ваш пристрій до поширювача за допомогою розширеного SSID та паролю до Wi-Fi, який Ви встановили під час конфігурації. За замовчуванням пароль до Wi-Fi такий самий, як і у Вашого мережевого пристроя.

Адаптер для розваг

Якщо Ваш поширювач має Ethernet порт, він може використовуватись як бездротовий адаптер для підключення будь-яких пристроїв, які мають лише Ethernet з'єднання, таких як Blu-ray проигравач, ігрова консоль, DVR, або смарт TV, до Вашої Wi-Fi мережі.

Спершу під'єднайте адаптер до Вашого маршрутизатора, після чого підключіть до поширювача пристрій, який має лише Ethernet з'єднання, за допомогою Ethernet кабелю.

Ethernet З'єднання



Смарт TV



Ігрова консоль



Настільний ПК



Маршрутизатор

FAQ (Найбільш розповсюдженні питання)

Q1 Чому я не можу побачити сторінку авторизації після введення адреси <http://tplinkrepeater.net> у веб-браузері?

- A1: Переконайтесь, що Ваш комп'ютер під'єднаний до поширювача, через розширеній SSID, або через Ethernet кабель (якщо адаптер має Ethernet-порт).
- A2: Переконайтесь, що Ваш комп'ютер налаштований на автоматичне отримання IP-адреси.
- A3: Використайте IP-адресу для отримання доступу до поширювача. За замовчуванням значення IP-адреси становить **192.168.0.254**. Якщо поширювач підключений до маршрутизатора, Вам необхідно перейти до списку клієнтів DHCP Вашого маршрутизатора, щоб отримати поточну IP-адресу поширювача.
- A4: Скиньте налаштування поширювача та під'єднайте до його бездротової мережі, введіть <http://tplinkrepeater.net> або **192.168.0.254** в адресну строку веб-браузера та натисніть Enter.

Q2 Як мені скинути налаштування адаптера?

- A: В той час, коли адаптер увімкнений, натисніть кнопку **RESET** (СКИНУТИ) поки не загоряться світлодіодні індикатори, після чого відпустіть кнопку.

